



Prebecon®

cartelería • señalización • seguridad industrial
www.prebecon.com

Terrycloth Algodón Reforzado Poliéster

Guante tejido en Terrycloth de algodón reforzado en poliéster de alta tenacidad (ARPS) trama tejida hecha de miles de diminutos rizos y malla interior de poliéster diseñada para suministrar máxima resistencia al corte y a la abrasión. De gran aislamiento térmico* de acuerdo a las distintas fibras empleadas en su producción, Textura compacta, cerrada y espesa que asegura máximo confort y protección. Prentex línea Cobra. Versión Normal y Pesado.

Sin costuras. Lavable. Ambidiestro. Anatómico. Alta resistencia a la abrasión. Resistencia al corte. Gran adherencia aún en aceitados. Protección en zona de muñecas. Distintos largos según requerimiento. No provoca molestias aún cuando su uso sea prolongado. Sensibilidad en el tacto. Absorbe y ventila la transpiración. Prolja terminación y aspecto uniforme.

NORMA IRAM 3607

NORMA IRAM 3608

RIESGOS MECÁNICOS

>DESTERIDAD:

(Destreza) nivel 4

>Cumple Inocuidad PH

>Cumple Ausencia de cromato soluble



2 3 4 3

Resistencia a la perforación

Resistencia al rasgado

Resistencia al corte por cuchilla

Resistencia a la abrasión

CÓDIGOS ASOCIADOS

CÓDIGO	TALLE	
40100A00	08	(280 mm)
40100A00	10	(280 mm)
40128A00	10	(280 mm)
40132A00	10	(320 mm)
40135A00	10	(350 mm)
40140A00	10	(400 mm)
40145A00	10	(450 mm)

*La característica técnica mencionada es conferida por el uso controlado de los hilados previamente ensayados. Las especificaciones técnicas de insumos y productos son controlados en nuestro laboratorio interno gestionado en el marco de nuestro sistema de calidad certificado ISO 9001:2000. La homologación a las normas IRAM se encuentra supeditada a la entrada en vigencia de laboratorios acreditados a nivel nacional.



Instrucciones de uso

- Consultar con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Asegúrese de utilizar el tamaño adecuado de guante para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Tenga en cuenta que una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos puede alterar los niveles de resistencia. Razón por la cual no se puede garantizar el mantenimiento de los niveles de desempeño.
- Descarte los guantes cuando éstos se deterioren, ya que podrían afectarse sus características de protección.
- El ciclo de vida del producto varía según el uso del mismo, por lo que sólo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

Para más información sobre las prestaciones y el uso de los guantes comuníquese con nuestro departamento de ventas.

Cumple Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11