


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUPRO MAXISAFE N.º 101306

Técnica de seguridad



Retracción completamente automática de la hoja – alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUPRO MAXISAFE garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediatamente dentro del mango cuando abandona el material a cortar aún cuando Ud. siga presionando el desplazador.



CUCHILLO DE SEGURIDAD CON RETRACCIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA DE LA HOJA PARA DIESTROS Y ZURDOS.

Número de pedido 101306.17

Manejo perfecto – desde todos los lados.

Con hoja de cerámica.

El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? También es nueva la hoja de cerámica premontada que, gracias a la retracción completamente automática de la hoja, siempre desaparece en el mango con seguridad.

Mango ergonómico

Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se encargan de que el mango de material se coloque todavía mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsador del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia.

Desplazador en tres lados

¿Con la mano izquierda? ¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le

ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres lados ahora está provisto de ranuras antideslizantes.

Presionando un pulsador


Sus dos manos son suficientes para el cambio de hoja. Siga estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desplaza hacia delante y cambia la hoja. Así de fácil.

Metal en su parte frontal

No es necesario evitar el "rozamiento" con el SECUPRO MAXISAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de la hoja.












Hoja de doble filo

Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía ya que su producto volverá a cortar como nuevo.







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

 Nivel de seguridad: muy alto	 Cambio de hoja sin herramientas	 Alta protección contra la abrasión	 Ergonómico
 Hoja de doble filo	 Profundidad de corte	 Hoja trapezoidales redondeados	 Cerámica
 Para diestros y zurdos	 Ojal para fijación	 Adecuado para imprimir publicidad	

Principales materiales a cortar

 Cartón: hasta 2 capas	 Flejes de plástico	 Cinta adhesiva	 Papel y láminas en rollos
 Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles	 Hilo, cuerda	 Fieltro	 Telas no tejidas
 Mercaderías en bolsas	 Textil		

Hoja montada



N.º 60099C
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho


Hoja opcional




N.º 60099
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho



N.º 98
0,63 mm




N.º 99
0,63 mm, afilado ancho




N.º 199
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable


CAMBIO DE HOJA




Para cambiar la hoja, **presione el botón** ubicado en el extremo del cúter y abra la mitad superior del mango.



Libere el gargador de la hoja **presionando hacia abajo y empujando hacia delante**, como se indica.



Ahora, **gire o cambie la hoja**, antes de colocar el cargador nuevamente en su posición original.



Finalmente, pliegue la **mitad superior del mango hacia abajo** hasta que se coloque en su sitio. Por favor, compruebe la retracción de la hoja!

PRESTACIONES DE SERVICIOS



Póster de seguridad



Hoja de datos técnicos



Asesoramiento

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 101306.17	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo (L x A x A)	148 x 18 x 42 mm	Dimensiones caja individual	152 x 24 x 46 mm
Peso cuchillo	65,4 g	Peso en caja individual	81,0 g
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio	Code EAN del caja individual	4002632802881
Profundidad de corte	16 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 cuchillos
		Dimensiones del embalaje exterior	144 x 100 x 168 mm
		Peso en caja de embalaje	867,0 g
		Code EAN del embalaje exterior	4002632852886
		Número de aduana	69149000

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	10.04.2018
Certificado	Certificado GS N.º 603523-6639-55094-2018

Certificados y premios



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Use solamente herramientas de corte que estén en perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea afectado por el material que se vaya a cortar. Precaución: la hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas de recambio MARTOR con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños

o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!

4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ

N.º 9843



Su herramienta de corte se guarda muy bien en el PORTA-HERRAMIENTAS de plástico. Lo puede enganchar a su cinturón o, con un clip, al bolsillo de la regla plegable o como estación de corte en su lugar de trabajo. El PORTA-HERRAMIENTAS grande de color negro es apto, por ejemplo, para el SECUPRO MAXISAFE.

CONTENEDOR


N.º 9810



Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad en la basura no reciclable.

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR

N.º 9845



¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.

SAFEBOX

N.º 108000



El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com