Instrucciones de manejo del cuchillo de seguridad dotado de retroceso automático de la hoja.

MARTOR-Optisafe®



Sacar la hoja del mango empujándola con la corredera de la hoja en la dirección indicada por la flecha.

Introducir la hoja en el material (p. ej. en la caja de cartón) y cortar.



La hoja cargada por resorte desaparece automáticamente en un santiamén en el mango una vez terminado el proceso de cortar o en caso que se desvie accidentalmente. Esto solo funciona, cuando...



... esto solo funciona si se presiona con fuerza de manera que la hoja quede en posición.

MARTOR-Maxisafe®

Optisafe® y Maxisafe® se pueden abrir fácil y seguramente para proceder a un cambio de la hoja:



Apretar el botoncito en el extremo del mango y rebatir la mitad superior del mango.



Empujar primero la corredera roja o azul en la dirección de la flecha hacia abajo...



... y seguidamente hacia adelante. Darle vuelta a la hoja o recambiarla.

! Sirvase observar que el retroceso automático de la hoja sólo queda absolutamente garantizado cuando se realiza el corte **ejerciendo presión**.

Atención:

!

① No posicionar la mano en la zona de salida del cuchillo porque existe el peligro de lesionarse.

② Contenedor de desperdicios para hojas:
Las hojas desgastadas no se deben poner en la cesta de papeles. ¡Existe el peligro de que personas puedan lesionarse! Recoja tales hojas juntándolas en recipientes apropiados, p. ej. en la caja recogedora para hojas usadas No. 9810 de MARTOR.

MARTOR Solingen

Service-Partner: www.martor.com/Espanol/S_Seite09.htm