



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 3230

Código 904522

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mascarilla tradicional estilo copa.
- ✓ Descartable.
- ✓ Fabricados en doble capa de alta calidad.
- ✓ Resistente al aplastamiento.
- ✓ Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos.
- ✓ Clip nasal de fácil ajuste con almohadilla espumada interior.
- ✓ Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.
- ✓ AJUSTE FACIAL: Banda elástica fijada a la máscara por ultrasonido y libre de látex.
- ✓ SELLO FACIAL: Estándar contacto directo de la mascarilla.
- ✓ EXHALACIÓN: Directa.

CERTIFICACIONES

- ✓ NIOSH NP95- 84A-9285

COBERTURA DE RIESGOS

Protección contra partículas.

Partículas libre de aceites.



ADVERTENCIAS

Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente.

Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un higienista industrial o a un profesional de seguridad en el empleo, para determinar si es adecuado para el uso que usted le quiere dar.

No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.

No use este respirador en tareas de arenado.

No apto como protección contra amianto.

Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador solo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento de la vida humana.

No debe ser usado cuando la concentración de contaminantes es desconocida o inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.

abandone de inmediato el área de trabajo si a) la respiración se torna difícil, ó b) si se presentan mareos o cualquier otro signo de indisposición.

El vello y ciertas características faciales puede impedir el uso eficaz del producto.

Siga las instrucciones del fabricante para el ajuste del respirador a la cara.

PROTECCIÓN

N95- Filtro de partículas efectivo contra partículas de aerosol libres de aceite. Pueden aplicar restricciones en el tiempo de uso. Eficiencia mínima de filtrado: 95%



APLICACIONES

Sideurgia

Minería

Centrales y distribución

Eléctrica

Nuclear

Papelera

Química

Construcción

Logística

Naviera

Agro

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz



INSTRUCCIONES DE AJUSTE



1. Asegure el respirador en la palma de la mano, con la espuma interna hacia la punta de los dedos.

2. Coloque el respirador debajo de la barbilla cubriendo la nariz y la boca.

3. Coloque el elástico superior pasándolo por encima de las orejas y ajustándolo bien en la parte superior de la cabeza. Haga lo mismo con el elástico inferior colocándolo detrás del cuello.

4. Ajuste bien la grapa nasal. Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior fugas

de aire, reajuste la grapa nasal y / o la posición del respirador según se describe en los pasos 3 y 4. de la grapa de ajuste nasal (pieza metálica). Usando dos manos, moldeo el clip según el formato de su nariz, empujándolo hacia adentro al mover las puntas de los dedos hacia abajo sobre ambos lados de la pieza facial.