



Orejera Modelo H6 con vincha

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Revisión N°:2

Fecha: Nov-09

Hoja Técnica

Descripción

El protector auditivo de copa **Modelo H6 con vincha** presenta copas de bajo perfil, que se adaptan muy bien a la mayoría de los lentes y otros elementos de protección personal. Es una elección cómoda que puede proporcionarle protección efectiva, especialmente contra el ruido de alta frecuencia asociado con varias áreas de trabajo y funciones.

Características principales

- Recomendado para niveles de ruido **fuerte de hasta 95 dBA**.
- **NRR = 21 dB**
- Vincha:
 - Amplia y acolchonada con dos puntos de ajuste en cada copa, mediante suspensión de acero inoxidable que resiste torceduras y deformaciones.
 - La parte acolchonada distribuye la presión para mayor comodidad y se adapta a la mayoría de los perfiles faciales.
- Copas pivotantes que permiten a los usuarios inclinarlas y ajustarlas a las orejas para mayor comodidad
- Almohadillas rellenas de líquido y espuma que permiten un mejor sellado (aún con anteojos de seguridad) y brindan mayor comodidad.
- Muy livianos.

Aplicaciones

El protector auditivo de copa **Modelo H6 con vincha**, se recomienda para ser utilizado en aquellos lugares que presentan niveles de ruido fuerte de **hasta 95 dBA**.

Puede ser utilizado en un amplio número de segmentos industriales tales como por ejemplo: construcción, farmacéutica, química, maderera, metalmecánica, aeronáutica, etc.

Atenuación

Información de atenuación de la banda de octava (dB) – ANSI S3.19-1974

Datos obtenidos en el Laboratorio Acreditado NLVAP (EEUU)

Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media	11.0	17.2	28.7	33.5	35.7	37.7	36.2	37.3	36.7	21
Desviación estándar	3.0	3.2	2.3	2.6	2.0	3.7	3.0	3.0	3.9	

Piezas de repuesto

Las almohadillas y los interiores de las copas pueden reemplazarse cuando estén sucios o dañados. Los repuestos están disponibles como **kit HY6/V**.

El intervalo de reposición recomendado es de al menos 2 veces al año, a fin de asegurar niveles constantes de atenuación, higiene y comodidad.





Orejera Modelo H6 con vincha

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Revisión N°:2

Fecha: Nov-09

Hoja Técnica

Instrucciones de colocación

- Con la vincha sobre la cabeza, coloque las copas de forma que cubran completamente los pabellones auditivos.
- Las copas pueden deslizarse hacia arriba o hacia abajo para mayor comodidad, pero siempre manteniendo la vincha colocada sobre la parte central de la cabeza.
- Retire el cabello hacia atrás de forma que no quede debajo de las almohadillas. Asegúrese que éstas se ajustan totalmente a la cabeza sin que se interponga ningún objeto como patillas de anteojos o elásticos de respiradores. De esta forma se conseguirá la mayor eficacia.

Almacenaje y limpieza

- Limpie el exterior de las copas frecuentemente con agua tibia y jabón blanco. No las sumerja en agua. No utilice solventes.
- No almacene los protectores auditivos a temperaturas por encima de los 55°C. Por ejemplo en la luneta del auto o una ventana.
- Los protectores auditivos deben ser inspeccionados con frecuencia para asegurar que no estén rajados o desgastados y requieran ser reemplazados. La vida útil promedio de las almohadillas y los interiores de goma espuma es de 6 meses aproximadamente.
- Los repuestos para las almohadillas y los interiores de las copas están disponibles en el kit de higiene **HY6/V**.

Advertencias

Los protectores auditivos ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector auditivo debe:

1. ser adecuado para el trabajo,
2. ajustarse adecuadamente en el oído,
3. utilizarse durante todo el tiempo de exposición al ruido, y
4. reemplazarse cuando se dañe o sea necesario.

No ajustar ni utilizar los protectores auditivos de acuerdo a estas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza protección auditiva el 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos, puede aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.

Presentaciones disponibles

Orejera H6 con vincha	Displays por caja
1 par/display	10



Orejera Modelo H6 con vincha

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Revisión N°:2

Fecha: Nov-09

Hoja Técnica

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la información contenida en el empaque del producto

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de *Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental* de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.